

NITIATIV

<UKUNF

oglasfag

Einrichtungshinweise

für Ihren Business-Anschluss am ONE Access OA531

ANSTECKEN UND LOSSURFEN!

ONEACCESS

Variante 1 Nur Internet



Schließen Sie Ihr Endgerät am **Strom** an.

Schließen Sie den **TAE-Stecker** in den **mittleren Steckplatz Ihrer TAE-Dose** und an Ihrem Endgerät in den **DSL-PORT** an.



Ihren **Router** oder Ihre **Firewall** schließen Sie an den **ETH-Port 0/0** Ihres Endgerätes an.

Detaillierte Infos zur IP-Adressvergabe finden Sie auf der letzen Seite.



Variante 2 Internet und Telefon



Schließen Sie Ihr Endgerät am **Strom** an.

- Schließen Sie den TAE-Stecker in den mittleren Steckplatz Ihrer TAE-Dose und an Ihrem Endgerät in den DSL-PORT an.
- 3 Ihren **Router** oder Ihre **Firewall** schließen Sie an den **ETH-Port 0/0** Ihres Endgerätes an.

Detaillierte Infos zur IP-Adressvergabe finden Sie auf der letzen Seite.



Ihre VolP-Telefonanlage schließen Sie an den ETH-Port 0/1 Ihres Endgerätes an.

Sofern Ihre Telefonanlage einen eigenen WAN-Port besitzt, können Sie diese dort einfach anstecken.

5 Sollen **beide Dienste (Internet + Voice) an einem Port gemäß IEEE Q802.1Q getagged** genutzt werden, so können Sie hierzu den Port ETH0/2 verwenden. Internet ist dann mit VLAN 50 und Voice mit VLAN 41 getagged. Schließen Sie hierzu Ihre genutzte Systemtechnik an den Port ETH0/2 an.

Telefonie-Einwahl

Registrar (Name):voip.r-kom.netRegistrar (Port):5060Transport-Protokoll:UDPIP-Adressvergabe:siehe letzte Seite

i Informationen über Ihre **IP-Adressen, Rufnummern** und **Zugangsdaten** entnehmen Sie bitte Ihrer Auftragsbestätigung.



Variante 3 Internet & Telefon mit ISDN-Telefonanlage

Sollten Sie eine vorhandene **ISDN-Telefonanlage weiterverwenden**, benötigen Sie zusätzlich einen **Schnittstel-Ienwandler**. Dieser wird zum Termin der Telefonumstellung kostenpflichtig bereitgestellt, um Ihre vorhandene ISDN-Telefonanlage mit dem neuen SIP-Trunk (IP-Telefonanschluss) zu verbinden. Es müssen also nur die Telefonanschlüsse der Anlage vom NTBA abgesteckt und an den Ports des Schnittstellenwandlers angesteckt werden. Eine Konfiguration ist, außer bei einer Erweiterung der Anschlussanzahl, nicht notwendig.

- Schließen Sie Ihr Endgerät am Strom an.
 Schließen Sie den TAE-Stecker in den mittleren Steckplatz Ihrer TAE-Dose und an Ihrem Endgerät in den DSL-PORT an.
 Ihren Router oder Ihre Eirewall schließen Sie an den ETH-Port 0/0 Ihres Endgerätes an.
- Ihren Router oder Ihre Firewall schließen Sie an den ETH-Port 0/0 Ihres Endgerätes an. Die IP-Adressvergabe erfolgt manuell/statisch, d.h. die Firewall (Router) muss als DHCP-Client konfiguriert werden.
- 4 Verkabeln Sie den ETH-Port 0/0 des ISDN-Schnittstellenwandler mit dem ETH-Port 0/1 der Glasfaser-Box.
- 5 Die ISDN-Telefonanlage schließen Sie, je nachdem wie viele Sprachkanäle gebucht wurden, an BRI-Port 0/0 bis BRI-Port 0/3 des Schnittstellenwandlers an. Pro BRI-Port stehen Ihnen zwei Sprachkanäle zur Verfügung.



Was bedeuten die einzelnen Leuchtanzeigen Ihres ISDN-Schnittstellenwandlers?

Power	•	Box in Betrieb	
	۲	Box startet	
ETH0/GIG1	٠	Verbindung zum Voice-Netz wird aufgebaut	PREVE Smathad
	0	keine Verbindung zum Voice-Netz	
BRI	٠	Elektrische Verbindung zur Telefonanlage hergestellt	
	Ø	keine elektrische Verbindung zur Telefonanlage	
		🖉 aus 🌘 leuchtet 💿 blinkt	

Allgemeine Hinweise

Was bedeuten die einzelnen Status-LED?



Status	•	Box in Betrieb
	۲	Box startet
	٠	Box nicht betriebsbereit
IP	٠	alle IP-Verbindungen aktiv
	۲	mind. eine IP-Verbindungen aktiv und eine inaktiv
	•	alle IP-Verbindungen inaktiv
	0	keine IP-Verbindung in Benutzung
AUX	٠	Autokonfiguration erfolgreich
	۲	Autokonfiguration wird durchgeführt
	0	keine Autokonfiguration aktiv

SFP	•	SFP-Modul ist eingesteckt und die Verbindung aktiv			
	0	kein SFP-Modul eingesteckt			
DSL	٠	DSL-Verbindung hergestellt			
	۲	DSL-Verbindung wird aufgebaut (Synchronisation)			
	•	keine DSL-Verbindung			
	0 a	aus 🖲 leuchtet 💿 blinkt 🛡 rot			

Pin-Belegung VDSL-Port

Pin	1	2	3	4	5	6
Signal	-	-	Line-Pair 1	Line-Pair 1	-	-



IP-Adressvergabe

GFO-Business	R-KOMplete Pro	
DHCP	manuell	
d.h. die Firewall bzw. der Router muss als DHCP-Client konfiguriert werden. Der IP- Adressbereich, das Gateway sowie die DNS-Server wurden Ihnen per Schreiben mitgeteilt.	d.h. bei der Firewall bzw. dem Router hinter dem OneAccess OA531 müssen die Netzwerkeinstellungen manuell konfiguriert	
Bitte beachten Sie, dass bei Wechsel von Endgeräten (Router/Firewall) am Übergabeport eine 20- bis 30-minütige Sperre einsetzt. Wenn Sie also zunächst mit einem Notebook o.ä. testen und anschließend auf Ihren Router oder Ihre Firewall umstecken, ist mit einer Wartezeit zu rechnen. Unser Netz nimmt am MAC-Adresslearning teil, womit neue MAC-Adressen mit einer Leasetime von mindestens 20 Minuten ausgesperrt werden. Benutzername und Passwort gibt es bei der Authentifizierung per DHCP nicht mehr.	werden. Der IP-Adressbereich, das Gateway sowie die DNS-Server wurden Ihnen per Schreiben mitgeteilt.	



R-KOM GmbH Kastenmaierstr. 1 93055 Regensburg



0941 6985-540

Mo. – Fr. 7 – 20 Uhr Sa. 8 – 16 Uhr



Häufige Fragen und Downloads finden Sie unter:

www.r-kom.de/faq

i Tipps, Tricks und Neuigkeiten auf:

