



























## TASTENCODES FÜR TELEFON-LEISTUNGSMERKMALE

### 1. ANRUFWEITERLEITUNG (SOFORT)













#### 1.1 Einrichtung:

-  Hörer abnehmen und Wählton abwarten
-       **FRITZ!Box** Tastenfolge eingeben für Aktivierung
-     **andere Box** Tastenfolge eingeben für Aktivierung
-  Rufnummer wählen, an die das Gespräch weitergeleitet werden soll
-  Raute-Taste drücken
-  Hörer auflegen

#### 1.2 Aktivierung:

















-  Hörer abnehmen und Wählton abwarten
-       **FRITZ!Box** Tastenfolge eingeben für Aktivierung der Weiterleitung zur letzten angegebenen Nummer
-     **andere Box** Tastenfolge eingeben für Aktivierung der Weiterleitung zur letzten angegebenen Nummer
-  Hörer auflegen

#### 1.3 Deaktivierung:













-  Hörer abnehmen und Wählton abwarten
-       **FRITZ!Box** Tastenfolge eingeben für Deaktivierung
-     **andere Box** Tastenfolge eingeben für Deaktivierung
-  Hörer auflegen

## 2. ANRUFWEITERLEITUNG BEI NICHTERREICHBARKEIT















### 2.1 Einrichtung:

-  Hörer abnehmen und Wählton abwarten
-       **FRITZ!Box** Tastenfolge eingeben
-     **andere Box** Tastenfolge eingeben
-  Rufnummer wählen, an die das Gespräch weitergeleitet werden soll
-  Stern-Taste drücken
-  Dauer in Sekunden eingeben bis weitergeleitet wird (min. 5, max. 90)
-  Raute-Taste drücken
-  Hörer auflegen

### 2.2 Aktivierung:















-  Hörer abnehmen und Wählton abwarten
-       **FRITZ!Box** Tastenfolge eingeben für Aktivierung der Weiterleitung zur letzten angegebenen Nummer
-     **andere Box** Tastenfolge eingeben für Aktivierung der Weiterleitung zur letzten angegebenen Nummer
-  Hörer auflegen

### 2.3 Deaktivierung:













-  Hörer abnehmen und Wählton abwarten
-       **FRITZ!Box** Tastenfolge eingeben für Deaktivierung
-       **andere Box** Tastenfolge eingeben für Deaktivierung
-  Hörer auflegen

## 3. ANRUFWEITERLEITUNG BEI BESETZT













### 3.1 Einrichtung:

-  Hörer abnehmen und Wählen abwarten
-       **FRITZ!Box** Tastenfolge eingeben für Aktivierung
-     **andere Box** Tastenfolge eingeben für Aktivierung
-  Rufnummer wählen, an die das Gespräch weitergeleitet werden soll
-  Raute-Taste drücken
-  Hörer auflegen

### 3.2 Aktivierung:













-  Hörer abnehmen und Wählen abwarten
-       **FRITZ!Box** Tastenfolge eingeben für Aktivierung der Weiterleitung zur letzten angegebenen Nummer
-     **andere Box** Tastenfolge eingeben für Aktivierung der Weiterleitung zur letzten angegebenen Nummer
-  Hörer auflegen

### 3.3 Deaktivierung:













-  Hörer abnehmen und Wählen abwarten
-       **FRITZ!Box** Tastenfolge eingeben für Deaktivierung
-     **andere Box** Tastenfolge eingeben für Deaktivierung
-  Hörer auflegen

## 4. DAUERHAFTE RUFNUMMERUNTERDRÜCKUNG











### 4.1 Aktivierung:

-  Hörer abnehmen und Wählen abwarten
-       **FRITZ!Box** Tastenfolge eingeben für Aktivierung
-     **andere Box** Tastenfolge eingeben für Aktivierung
-  Hörer auflegen











### 4.2 Deaktivierung:

-  Hörer abnehmen und Wählen abwarten
-       **FRITZ!Box** Tastenfolge eingeben für Deaktivierung
-     **andere Box** Tastenfolge eingeben für Deaktivierung
-  Hörer auflegen













## 5. STATUSABFRAGE DER JEWEILIGEN FUNKTION

-  Hörer abnehmen und Wählen abwarten
-     Code  **FRITZ!Box** Tastenfolge eingeben (Code siehe unten)
-   Code  **andere Box** Tastenfolge eingeben (Code siehe unten)
-  Hörer auflegen









## 6. AKTIVIERUNG DER FUNKTION, WENN SIE AKTUELL DEAKTIVIERT IST UND UMGEKEHRT

-  Hörer abnehmen und Wählen abwarten
-     Code  **FRITZ!Box** Tastenfolge eingeben (Code siehe unten)
-   Code  **andere Box** Tastenfolge eingeben (Code siehe unten)
-  Hörer auflegen






## 7. ZURÜCKSETZEN ALLER DIENSTMERKMALE (generelle Deaktivierung)

-  Hörer abnehmen und Wählton abwarten
-       **FRITZ!Box** Tastenfolge eingeben
-     **andere Box** Tastenfolge eingeben
-  Hörer auflegen

## 8. ZUSAMMENFASSUNG DER KÜRZEL (Codes)

-   Anrufweiterleitung (CFU)
-   Anrufweiterleitung bei Nichterreichbarkeit (CFNR)
-   Anrufweiterleitung bei besetzt (CFB)
-   Rufnummerunterdrückung (CLIR)

### Wichtiger Hinweis für den Einsatz ohne FRITZ!Box:

Falls bei der Deaktivierung von Leistungsmerkmalen Probleme auftreten, kann anstelle der Tastenfolge  Code  auch die Tastenfolge   Code  verwendet werden.

Beispiel: Deaktivierung CLIR (wenn aktiv) anstelle     →     