

R,KOM



Kurzanleitung

So setzen Sie Ihren FRITZ!Box WLAN Router zurück.

NEUEINRICHTUNG IN NUR 3 SCHRITTEN



So setzen Sie Ihre FRITZ!Box zurück:



Bitte verbinden Sie die Geräte unbedingt **in der richtigen Reihenfolge** wie nachfolgend beschrieben, da sonst keine korrekte Installation stattfinden kann. Nehmen Sie außerdem vor Inbetriebnahme keine kundenspezifischen Einstellungen an der FRITZ!Box vor.

1 Vorbereitungen zum Laden der Werkseinstellungen:

1. Bitte **trennen** Sie die Verbindung „**LAN 1**“ (bzw. „**WAN**“ bei Premium-FRITZ!Boxen) an Ihrer FRITZ!Box.
2. **Setzen Sie die FRITZ!Box** über die Benutzeroberfläche Ihrer FRITZ!Box **zurück**.

2 Werkseinstellungen über Benutzeroberfläche laden:

1. Rufen Sie die **Benutzeroberfläche der FRITZ!Box** auf, indem Sie Ihren Internetbrowser öffnen und dort in der Adresszeile **http://fritz.box** eingeben.
2. Wenn Sie den Zugriff mit einem Kennwort gesichert haben, tragen Sie das **Kennwort** ein und klicken Sie auf „**Anmelden**“.

Sollten Sie das **Kennwort vergessen** haben, gehen Sie wie folgt vor:

- a) Trennen Sie die FRITZ!Box vom Stromnetz, indem Sie den Netzstecker für ca. 1 Minute aus der Steckdose ziehen.
 - b) Rufen Sie innerhalb der nächsten 10 Minuten die Benutzeroberfläche der FRITZ!Box auf.
 - c) Klicken Sie auf „**Kennwort vergessen?**“ unterhalb der Kennwortabfrage und folgen Sie den Anweisungen.
3. Klicken Sie auf „**System**“ und dann auf „**Sicherung**“.
 4. Klicken Sie auf die Registerkarte „**Werkseinstellungen**“ und dort auf die Schaltfläche „**Werkseinstellungen laden**“.
 6. **Warten** Sie, bis alle LEDs aufleuchten.

3 Initialisieren der R-KOM Einstellungen:

1. **Nehmen** Sie die FRITZ!Box **vom Strom**.
2. **Warten** Sie 30 Minuten.
3. Verbinden Sie „**LAN 1**“ (bzw. „**WAN**“ bei den Premium-FRITZ!Boxen) an Ihrer FRITZ!Box mit „**GE 1**“ an Ihrem Glasfaser-Modem.
4. Stellen Sie die **Stromverbindung** her.
5. Nach **ca. 5 Minuten** stehen Ihnen alle Dienste zur Verfügung.

R,KOM

R-KOM GmbH

Kastenmaierstr. 1
93055 Regensburg



Technischer
Service:

0941 6985-540



Häufige Fragen
und **Downloads**
finden Sie unter:

www.r-kom.de/faq



Tipps, Tricks und
Neuigkeiten auf:

